

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

LED充電式投光器

(商品番号GH40-L)

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使い下さい。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

■仕様

品名	LED充電式作業灯
品番	GH40-L
JANコード	4571461861227
LEDチップ	4pcs CREE 1507 COB chip
消費電力	40W
入力電圧	DC12/24V AC100V～240V
全光束(明るさ)	140LM/W*40=5600Lm(最大)
照射角度	約60°
色温度	6000～6500K昼白色
電池容量	4400mAh/7.4V*2個
点灯時間	バッテリー2個時 ハイモード:4時間、ローモード:8時間 バッテリー1個時 ハイモード:2時間、ローモード:4時間
充電時間	約3～4時間(バッテリー1個充電する場合)
主な材質	ADC12(アルミ)+ABS+PC
防水機能	IP65級防水
角度調節	前後120°
重量	約2.9kg(本体のみ)
サイズ	約23*21.5*35.5CM
ボディカラー	ブラック+ホワイト
作業温度	充電時:0℃～+45℃、作業時:-10℃～+50℃
保管環境	-5℃～+35℃、65±20%RH
セット内容	本体*1、家庭用電源ACアダプター*1 (AC100V-240V)、シガーソケット*1(DC12V/24V)

ページ②

各部の名称と使い方



●スイッチ操作方法

2種類の点灯パターン切替

ハイモード→ローモード

電池パックにあるスイッチを押すと、点灯・消灯パターンを切り替えます。



※スイッチの操作方法

スイッチを押すとハイモードで点灯し、再度押すとローモードに切り替えます。

※バッテリーの残量が少なくなるとローモードからの点灯となります。

●充電方法

スイッチを切り、充電器の充電ジャックをバッテリーパックにある充電差込口に挿しこんでから、充電器を電源に接続してください。



■AC充電器:家庭電源100V・240V対応

■DC充電器:DC12V/24V対応

※充電時のご注意:

- (1)スイッチをONの状態では長期放置すると過放電になり充電ができなくなる場合があります。
- (2)充電電池を使い切った後、スイッチをONのまま充電を行うと充電ランプが点滅し充電できない場合があります。その際はスイッチを切り充電器を挿し込み直してください。
- (3)充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電器の故障・発火の原因になります。

●電力残量確認の方法



電力残量表示灯	充電中	充電完了
	緑 緑 緑 緑 赤 赤点滅→赤点灯→黄点滅→黄点灯→緑点滅→緑点灯(5灯全て点灯)	

点灯:スイッチがONになりバッテリー残量を表示します。

全て消灯:バッテリーパックにあるスイッチがOFFか、バッテリー残量がありません。

●落下防止ワイヤーの取付け	●照射角度の調整	●マグネット機能
取っ手のフレームにある三角型穴にカラビナフックを通し、引っ掛けて下さい	●首振り角度は前後180° ※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。 ※ライト部が固定できないときはネジを締めてください。	底部超強力マグネット付き! 水平も勿論、垂直や逆さまもしっかり固定用途多彩! 屋外照明・倉庫・物置の照明や、非常時の照明にも

●バッテリーを取りはずして充電する場合

- ①スイッチを切り、バッテリー本体の赤いストッパーを押します。
 - ②ストッパーを押しながら、矢印の方向にスライドしてください。
- 取りはずしたバッテリーはそのまま充電していただけます。



●セット内容

品番: GH40-L



バッテリー2PCS搭載 品番:GH-4400A

症状	原因・処置
スイッチを入れても点灯しない	①ON・OFF状態を確認する ②電力不足になる可能性がある ⇒充電を行う ③充電器が不具合になっている ⇒もう一個の充電器で充電を行う
スイッチを入れた瞬間にハイモード点灯してから自動的にローモードに切り替える	●電力不足になる ⇒充電を行う

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。
- 商品には多少の個体差があります。
 - 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
 - LED光源にはばらつきがあるため、光源ごとに発光色、明るさが若干異なる場合があります。
 - 発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合がございます。その際は商品到着日より十日間以内に限り無償で対応させていただきますのでお早めにご連絡をお願いします。
 - 初めてご使用の場合や長期間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
 - 目に光を当て続けしないでください。目を痛める原因となります。
 - 水中での使用はしない。浸水などで故障の原因となります。
 - リチウムイオンバッテリーの使用壽命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
 - バッテリーは不使用時も微量の放電があります。長期間不使用の場合、定期的(月一回)に点検して下さい。
 - バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
 - バッテリーを充電する時は、事前に完全に使い切る必要はありません。
 - 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
 - 低温または高温の場所で充電すると十分に充電が出来ない事や、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
 - ライトを充電しながら使用は「」です。
 - ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
 - ※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。
 - 落下等「強い衝撃」を与えないでください。
 - 用途以外にはご使用なさらしないでください。
 - 分解や改造は行わないでください。
 - 正しくセットされていなければ水が浸入し、故障の原因となります。また水中では使用できません。
 - 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。