

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

LED充電式投光器

(商品番号GH10-S)

取扱説明書

ページ①

ご使用前に必ずお読みください！

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使い下さい。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

品名	LED ポータブル投光器 充電式
品番	GH10-S
JANコード	4571461860978
LEDチップ	CREE社製LED「XM-L T6」
消費電力	12W
入力電圧	DC12V-24V AC100V-220V
全光束(明るさ)	1200LM
光調節	3モード(ハイ・ロー・フラッシュ)
照射角度	約0~90°
色温度	6000k昼白色
充電時間	約3~5時間
点灯時間	最大約10時間(ローモード・フラッシュ)
主な材質	アルミ
防水機能	IP65級防水(生活防水仕様)
角度調節	上下90度
重量(電池込)	約0.72KG
サイズ	W120*H190*D105 mm
ボディカラー	黒
充電ランプ	充電中: 赤ランプ点灯 充電完了: 緑ランプ点灯 ※充電指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。
作業温度	充電時: 0~45℃ 作業時: -20℃~60℃
セット内容	ライト本体×1個 電池×3本(18650型 3.7V~4.2V) AC充電器1個: 車載充電器1個: 取扱説明書 保証書

ページ②

各部の名称と使い方



電池の取り替え 12Wタイプ「S」



ACアダプターを繋げれば充電電池無しでも点灯可能

	充電電池1本	充電電池2本	電池3本
ハイ	点灯1-2時間	点灯3-4時間	点灯5-6時間
ロー・フラッシュ	点灯1-3時間	点灯4-6時間	点灯7-10時間

ズーム機能

ヘッドの部分を左右に回すことにより、
光がズームされ遠距離まで強い光が届けます。

zoom in: 照射距離800m～1000m

zoom out: 照射面積30㎡～50㎡



●ライトを上下に動かし、
照射角度を調整できます
※可動範囲以上に無理な力で
動かさないでください。

充電方法

ステップ①

マイナスとプラスの接続方法が間違いない
ように付属の電池を本体のBOXに入れて
ください。



ステップ②

充電口を開けて下さい。



ステップ③

蓋の四隅はちゃんととはまってください。



ステップ④

アダプターを充電口に挿して、電源のコンセント
に入れてください。



充時計 3～5時

※充 指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。

ランプではなく、充電を目安としてください。

※新旧・異種の池を混用しないでください。

※〇〇をに入れないでください。

※初めてご使用の場合や時ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

※池の取り替えは可です。

■ 付属品

電池



AC充電器



カーチャージャー



■ 故障

症 状

原因・処置

スイッチを入れても
点灯しない

- 電池の入り方が逆になっている。
→電池の正極を正しく入れる。
- 電池が消耗している。
→新しい電池に取り替える。
- スイッチのON・OFFを確認する。
- 電力不足になる可能性がある。
10時間以上充電を行う。
- 充電器が不具合になっている。
もう一個の充電器で充電を行う。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、産の損害を止するため、必ずお守りことを明しています。

■ った使い方をしたときに生じる気候や損害の程度を区分して、明しています。

△ 告

△ 池の液が目に入ったときは、きれいな水で洗いすぐに医師の治療を受ける。

△ 乾池は使用しない てください。

△ 期使用しない場合、リチウムイオン二次池を機器から外して湿気の少ないところに保管

してください。

○ 守らないと池からガスが出ることがあり器具が破る原因となります。

△ 注意

■ 発時に点灯チェックをしておりますが、まれに点灯不がある場合 があります。その

場合は商品到着日より1以内に御対応させていただきますのでお早めに御絡います。

■ 初めてご使用の場合や時ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

■ 目に光を当て続けず。

目痛める原因となります。

■ 水中での使用はしない。

浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。

■ 商品には多少の個体差があります。

充時や点灯時には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。

■ LED 光源にはばらつきがあるため、LED 光源ごとに発光、明るさが 異なる場合があります。

■ 本品には、リチウムイオンバッテリーが登載されています。

リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。

繁な充や、放・放を繰り返さないようご注意ください。

■ バッテリーは特性上、充された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。

■ 充中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。

■ 使用後は必ず消灯させる。

■ ライトを充しながら使用は 「NG」

充しながら使用すると、充池は劣化します。

■ バッテリー残量 50% 80程度にし、涼しいところに保管しておくこととバッテリーの寿命をく

すことができます。

■ 定期的な点検・充する 約 一ヶ月に一度

○ 守らないと池の液漏れ・発熱・破や点灯できない原因となります。

■ 短時の充放を繰り返す使用しないでください。

■ 本品に二次加工・分をしないでください。

■ 温 湿 になる場所に放置しないでください。

■ 本品は仮用です。施照明用には使用しないでください。

おい

● 池は消耗品です。