

安全上の注意事項

本製品を安全に正しくお使い頂く為に、ご使用前に必ず次の事をお守りください。

●3か月に1度はご使用及び充電を行いポータブル電源に異常がないか確認を行って下さい。

●充電しながらの本製品のご使用は、絶対におやめください。

本製品やバッテリー、充電用ACアダプターが発熱、発火、爆発する恐れがあります。

●充電する際は、周囲温度が0℃～40℃の範囲内で充電してください。

本製品の性能低下や過熱の原因になります。



●本製品に充電する時は、必ず付属のAC充電アダプター/シガーソケット充電器/またはMC4ソーラー充電ケーブルをご使用ください。

絶対に、他の充電器や充電ケーブルなどで充電しないでください。

本製品やバッテリーが過熱、発火、爆発する恐れがあります。



●ACケーブルのプラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全の場合は、感電や発熱による火災の原因になります。

●ご使用の際は電源のプラグとコンセントの間にホコリがたまっていないことを確認してください。

発熱、発火による火災発生の原因になります。

●充電用のケーブルやアダプター・電源プラグは丁寧に取り扱い下さい。

傷・破損がある状態で使用すると、発火や感電の原因になります。



●本製品を充電中・使用中に、絶対に水に付けたり、布製品などで本体を覆ったりしないようにご注意ください。
本製品やバッテリーが過熱、発火、爆発する恐れがあります。

●充電中または使用中は、本製品を動かさないようご注意ください。

移動に伴う振動・衝撃により、発熱による火災や感電などのけが、本体破損の原因になります。

⊗ 故障したときは使用を中止して下さい

動作異常や破損に気が付いた場合には、すぐにお買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。

お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に行わないでください。

・万一、異常が発生した場合

下記に示すような異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

本体コンセントおよびお使いの電気製品の電源プラグをすべて外し、広い場所へ持って行って下さい。すぐにお買い上げの販売店へお問い合わせください。



1、本体・ACケーブル・ACアダプターやプラグが異常に熱い。焦げ臭いにおいがする。

2、本体内部に水などの液体が入った。

3、内部に金属などの異物が入った。










4、本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしてしまった。

5、本製品が破損した。



下記の記載を無視して、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のように区分しています。
内容をよく理解してから、本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

危険・警告！！

- 1) 本製品は防滴仕様です。豪雨、豪雪、強風等では使用出来ません。
気候の変化等における環境対策は、ご使用される方にてご対応ください。
本体破損により、感電、発熱、火災などの原因になります。
 
- 2) 各出力口に差し込んだケーブルを、ポータブル電源本体の他の接続口（※特に本体の充電口）には接続しないでください。ショートの原因となり大変危険です。
 
- 3) 逆さまで使用、保管しないでください。
故障や発熱、火災の原因になります。
 
- 4) 使用中に不安定な動作、異臭、発熱、発煙が発生した場合は、お使いの電気製品のプラグを本製品のコンセントから抜いて下さい。
電池の液漏れや発熱、発火の原因になります。
  
- 5) 海岸やほごりの多い所での長時間のご使用はおやめください。
発煙、発火を起こすことがあります。
- 6) 使用中に吸排気口などに、物（金属、紙、水、棒など）を差し込んだり、中に入れないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- 7) 使用する場所は清潔にして下さい。
粉塵や小さな金属物などが端子部、製品内部に入ると、短絡（ショート）し、発煙や発火の恐れがあります。
- 8) 充電中に雷が近づいた時には、ただちに AC ケーブルをコンセントから抜いてください。
落雷により、コンセントから大電流が流れ、発熱、発火、火災などの原因になります。
- 9) 充電中に異臭、発熱、発煙、発火が発生した場合は、AC 出力スイッチをオフにし、入力の充電用ケーブルを抜いてください。
本体を広い場所まで持って行ってください。
消火器があるいは真上から一気に水・砂をかけて消火してください。



株式会社グッド・グッズ

TEL:072-431-2218 FAX:072-431-2219

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2