

このたびは、グッド・グッズ製品を御買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取り扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

320w LEDバルーンライト 型3段階調光

エアゲロウ

型番 **KT-BL320NW** *AirGlow* EVO



商品の詳細・最新情報については、当該QRコードをスキャンし、弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、自社工場及び販売店では様々な試験を充ちし選抜を強化。アフターサービスや様々な品質管理システムの運用で消費者の皆様に安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく、明るい未来

屋外可 防水規格 IP54


昼白色5000K

最大照射距離Φ40m
360°
発光

明るさ
(強モード時)
51000
ルーメン

明るさ調節
3段階
HIGH-MID-LOW

高さ調節
最大**3.2m**



電源コード
5m



株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537
(ホームページ) <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

危 険



- 火気を近づけてはいけません。
製品が発火する原因になります。



- 分解、加工、加熱、水などの液体へ入れてはいけません。

警 告



- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする
- ・内部に水や異物が入った
- ・電源プラグが異常に熱い
- ・本体や電源コードやプラグが破損した
- ・ACを使っている場合は、電源プラグを抜いてください。



- 分解・修理・改装しない
火災・感電の原因になります。



- 機器内部に水をかけたり、ぬらしたりしない
火災・感電・けがの原因になります。




- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

【発電機をご使用時の注意事項】

- ・必ずインバーター式発電機をご使用ください。
- ・インバーター非搭載発電機（ガソリン発電機など）は使用しないでください。
電圧・周波数の変動が大きいため、ライト故障の原因となる場合があります。
- ・インバーター非搭載発電機を使用したことによる故障につきましては、保証期間内であっても保証対象外となります。
- ・安定した電力供給が可能なポータブル電源のご使用を推奨しております。
推奨機種（当社製品）：SPI-1200AT / SPI-700AT / SPI-200AT



各部の名称




バルーン投光器用 防塵
防水保護カバー




収納ケース



セット内容



バルーン交換手順



バルーン布の使用方法

● バルーン布の固定箇所

出荷時、バルーン布はライト本体に固定されています。

固定箇所は、ライト上部（1箇所）および底面（6箇所）のねじ込みキャップです。

● 取り外し時の注意

上下のねじ込みキャップを外してから、バルーン布を取り外してください。

その際、布が突起物に引っかかって破れないよう、慎重に作業してください。

● 取り付け/交換手順


新しいバルーン布を被せ、布の固定用穴とライト本体のネジ位置を合わせます。

位置が決まったら、上部をねじ込みキャップを回し固定して下さい。


次に、底面に取り付けたバルーン穴の上から丸い黒枠を固定用穴に合わせ覆い、底面の順にねじ込みキャップを回し、確実に固定してください。

使用方法

- ① 平らな場所に三脚を広げ、脚部にぐらつきがないことを確認して設置してください。
- ② ライトの支柱を三脚のポールに差し込み、付属のチェーン付きストッパーを横から奥まで差し込んで固定してください。（図1 参照）
- ③ ノブボルトを回して、ライトを三脚にしっかりと固定してください。（図2参照）
- ④ ライトが確実に固定されていることを確認してから、電源を入れてください。



電源コードの接続方法



①電源コードのコネクタの向きを確認し、ライト接続口の奥まで確実に差し込んでください。

(※取り外す際は、ロック解除ボタンを押しながら引き抜いてください。)

②コネクタがしっかり固定され、引っ張っても抜けないことを確認してください。


③電源コードの接続後、コード付属の落下防止ワイヤーをライトのフックに掛けて固定してください。

点灯・消灯方法


三脚とライトが固定されているか確認し、プラグをコンセントへしっかり差し込んでください。

ライト底部にある電源スイッチをオンにすると空気を中に送り込み、バルーンが膨らみます。

ご使用後は電源スイッチをオフにし、コンセントからプラグを外してください。




入力電圧AC100-240V




↑ オン
○ オフ

フィルター取り外し方法



防塵フィルター




①付属の六角レンチを使い、フィルター上部にあるネジを外す。


②フィルターを取り外す

基本情報

- ・品番 KT-BL320NW
- ・消費電力 HIGH : 320W / MID : 240W / LOW : 160W
- ・発光色 昼白色 (5000K±10%)
- ・演色性 > Ra80
- ・照射角度 360°
- ・照射距離 直径40m
- ・点灯モード 3モード(HIGH・MID・LOW)
- ・入力電圧 AC100-240V 周波数: 50Hz/60Hz
- ・防水等級 IP54
- ・本体質量 6.9kg (灯具) / 4.1kg (三脚スタンド)
- ・サイズ φ28cm*H48.3cm (灯具)
φ38cm*H60cm (バルーン)
H106cm -265cm (三脚スタンド)
- ・動作温度 -20℃～+45℃
- ・保管温度 -30℃～+60℃
- ・セット内容 バルーンライト本体、三脚スタンド、保護カバー、取扱説明書、保証書




明るさ調節
3段階




HIGH:51000lm

MID:37000lm


LOW:26000lm





サイズ



無段階調節可能




内部確認窓（ファスナー開閉）




防水・防塵保護カバーの使用法

使用時




使用後は、バルーンを縮めて形を整え、本体に沿わせてまとめた状態で、防水・防塵カバーをかぶせて保管してください。



ご使用時の注意事項

本製品を安全にご使用いただくため、平らで安定した場所に設置してください。
最大3.2mまで高さ調節が可能です。強風により倒れる恐れがあるため、
三脚の脚に砂袋などの重りを置いてご使用ください。



- ・重量物のため、設置や移動の際は足元に十分注意し、必ず安定した平坦な場所で使用してください。
- ・強風時は転倒事故防止のため、直ちに使用を中止しバルーンを畳んでください。
- ・点灯中や消灯直後は本体が高温になるため、素手で触れないようご注意ください。

⚠【外部スイッチ機器との併用についてのご注意】



本製品に、タイマー・調光器・人感／明暗センサー等の外部スイッチ機器を接続する場合、機器の種類や仕様によっては、誤作動・ちらつき・短期間で故障が発生する可能性があります。特に、電子式タイマーや調光機能付きスイッチ、一部センサー機器との併用にはご注意ください。これらの機器との併用は動作保証の対象外となります。

長期間安定してご使用いただくため、電源への直接接続を推奨いたします。

故障かな？

●修理、サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください

症状	可能性のある原因	対処方法
点灯しない	電源コンセントに電気がきていない	停電、ブレーカーなどを確認します。
	電源スイッチがOFFになっている	電源スイッチがONになっているか確かめください。
	プラグがコンセントに差し込まれていない	プラグがしっかりと押しこまれているか確かめください。 押しなおす場合は、10秒程度間隔を開けてお試しください。
	コンセントの不具合	電源を入れてください。
		他のコンセントからお試しください。
	漏電の可能性	電源プラグをコンセントから抜き、暫く置いてから、再び差し込んでください。
点滅する	電圧が不安定	安定した電圧でお試しください。

安全上のご注意事項 **必ずお守りください**



警告



異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする。
 - ・内部に水や異物が入った。
 - ・電源プラグが異常に熱い。
 - ・本体や電源コードやプラグが破損した。
- そのままご使用いただくと、火災・感電の原因になります。
使用を中止し、販売元・弊社にお問い合わせください。

■器具の放熱について

LED照明の部品の中でもLED電路基板などは点灯中は発熱状態となり、照明全体も発熱します。

この発熱を効率よく放熱することがLEDの寿命に大きく影響しますので、使用環境、設置状態、使用状況には十分な配慮が必要です。

器具同士が近接した状態、密閉された空間、器具周辺空気の流動がない空間、などでの使用は照明寿命の短縮の要因となります。

■点灯条件について

照明器具の寿命を維持確保するため、下記をご参考ください。

- 周囲温度【-20° ～35°】の場合、約6～12時間の点灯を推奨としています。
長時間点灯も可能ですが、1回当たりの20時間以上連続点灯する場合、メーカーが提示する期待寿命を下回る可能性があります
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 電源のON/OFFを繰り返す行為は、かえって寿命の短縮に繋がります。
電源をONにした瞬間の消費電力が高だけでなく、LED照明に大きな負担がかかります。
電源のON/OFFの過度な繰り返しはお辞め下さい。

地球に優しく、明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ°
アクセスはこちら ⇒ ⇒
www.goodtoku.com



製造元 **株式会社グッド・グッズ**

（ホームページ） <https://www.goodgoods.co.jp>

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL: 072-447-8536 FAX: 072-447-8537

E-mail: info@goodgoods.co.jp