

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 FAX:072-468-8088

E-mail: home@goodgoods.co.jp

LED懐中電灯

商品番号ED80

取扱説明書

ページ①

主な仕様

品番	ED80
使用光源	米国CREE社製Q5
使用電池	18650型電池1本
充電時間	4～6時間
全光束	800lm(最大出力)
光調節	5モード
セット内容	ライト本体 ×1本(ストラップ付属) リチウムイオンバッテリー ×1本 (18650型 3.7V～4.2V 3600mAh) 専用充電器1本 収納ケース

充電

充電時間: 約4～6時間	充電器
充電中⇒赤ランプ点滅	
充電完了⇒緑ランプ	

※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。
ランプではなく、充電時間を目安としてください。

ページ②

各部の名前と使用方法


電池の入れ方

※18650型リチウムイオンバッテリー使用



使用方法

- ・リチウムイオンバッテリーをプラス・マイナスに気を付けて正しくセットして下さい。
(※上「電池の入れ方」参照)
- ・スイッチ一つで点灯5/パターン切替(※下「5種類の点灯パターン」参照)



※ライトが勝手に点滅してしまう場合電池の接続不良の可能性がございます。
一度、電池を全部抜いて方向(プラス・マイナス)をご確認の上、再度お試しください。

使用上の注意

- 定期的(月1回程度)に点検してください。
電池を取り外し内部が腐食していないか確認してください。
- ご使用後は消灯してください。
長時間使わない場合は、電池を機器から外して湿気の少ないところに保管して下さい。
- 落下等「強い衝撃」を与えないでください。
- 用途以外にはご使用なさないでください。
- 修理や分解・改造は行わないでください。
- 電池の液が目に入った時はきれいな水で洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池をセットする時は極性(プラス(+)とマイナス(-))の方向を間違えないよう正しくセットしてください。
間違えてセットすると故障や、電池破裂、液漏れの原因となります。
- 濡れた手での電池交換は絶対に行わないでください。
故障の原因となります。
- 本機は「生活用防水」仕様になっておりますが、正しくセットされていなければ水が浸入し、故障の原因となります。
また水中では使えません。

付属品



注意!

バッテリー設置の指示に厳密に従ってご使用ください。
不適切な操作により製品破損や不具合など、保証いたしませんのでご注意ください。



付属品

※注意: 非常に強い光ですので直射したり、人の顔に向けて照射することのないようご注意ください。

警告

- LEDを覗きこんだり、光を直接目に当てないでください。
視力低下や目を痛める原因となります。
- 電池・寿命の関係上、絶対に過電圧充電・大電流充電・大電流放電・過充電・過放電を行わないでください。

【LED照明を長期間ご使用頂く為のポイント】

- ・長時間の連続使用は出来る限り辞めましょう。
- ・頻繁なON/OFFの切り替えは劣化に繋がります。
- ・リチウムイオン電池などのバッテリー搭載照明の場合、頻繁な充電は故障の原因となります。
- ・高温多湿での使用は避けましょう。
- ・LEDの照明は熱の発散が必要です。布や木などで本体を覆う使用を続けると、熱の発散ができません。

<<< お買い上げ誠にありがとうございます。

この度のご注文において、ご意見・ご感想等をお寄せください。

更なる品質向上・運営向上に向けて皆様のご意見をお待ちしております。

もっとお得に! 当社直営オンラインショップ【GOODTOKU】

アクセスはこちら⇒⇒⇒

スタッフ一同、またのご利用をお待ちしております。



www.goodtoku.com