

地球に優しく・明るい未来

ガーデンライト ソーラー充電式

商品番号 TY-96D

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、

この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に


- 本商品は、屋外用ソーラー充電式ガーデンライトです。
- 初めてお使いになる場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行ったうえでご使用ください。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間は、LED 等、電子部品の性質上、個体差があります。

基本仕様



品番	TY-96D	JAN コード	4571461861722
全光束	50lm	発光色	電球色
光源数	LED チップ*96 個	照射角度	360°
点灯方式	光センサー+スイッチ	使用時間 (フル充電)	約 10 時間以上
充電時間	約 7~9 時間	パネル規格	5.5V/1W 単結晶のシリコン
充電方法	太陽光発電	使用電池	内蔵式 2200mAh*1 本
防水等級	IP65	材質	ABS
重さ	0.5kg	セット内容	ライト、延長管、杭、丸型スタンド、はめ込み金具、クランプ、ネジ、取扱説明書



ページ②

各部名称 部品の種類と数をお確かめください。



組み立て

地面に挿す	壁掛ける
 ① 本体に延長管と地中杭を まっすぐ挿し込みます。 ② ライト本体にある電源ス イッチを ON にします。 ③ 直射日光の当たる場所に 地中杭を地面に突き刺し ます。	 ① 付属のネジでスタンド を設置する場所に取り付 けます。 ② はめ込み金具を丸型 スタンドにセットします。 ③ クランプを丸型スタンド に挿し込みます。 ④ ライトを延長管に接続 してから、クランプにセット します。

置く	
 ① 丸型スタンドを平らな場所に置きます。 ② A: デッキやアプローチや足元を照らす場 合: ライト本体スタンドに挿し込みます。 B: 高くして上から照らす場合 ① はめ込み金具をスタンドにセットし てから、延長管をスタンドに挿し込 みます。 ② ライトを延長管に挿し込みます。 ③ スイッチをONにします。	
設置についてのご注意 ● 必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。南向きが最適です。 ● 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる、また点灯しない場合があります。 ● 夜間でも周囲が明るい場所では点灯しない場合があります。 ● 雨や雪のからない場所、湿気の少ない場所に設置してください。 ● 水没する可能性のある場所に設置しないでください。 ● 地面にしっかり突き刺し、ぐらぐら動かないことを確認してください。	
使用方法	
 スイッチ	本体にあるスイッチを 押すと、「ON」と 「OFF」を切り替えま す。

故障かな？と思ったら	下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、 弊社のお問合せ窓口にご連絡ください。	
ライトが点灯しない場合	原因	対処
	電源が「OFF」になっていませんか？	もう一度、使用方法「電源の入 れ方」をお読み頂き、電源を 「ON」の状態にしてください。
	設置場所付近は明るくありま せんか？	近くに外灯や車のライト等、明 るい照明がない場所に設置場 所を変更してください。
	日中、ソーラーパネルが樹木や 建物の日陰になっていたり、曇り や雨の日が続いていませんか？	日陰にならない場所に設置場 所を変更し、晴天の日に十分 な充電を行ってください。
	充電電池の寿命ではありません か？	十分な充電をした後でも、点灯 しない場合があります。内蔵充 電池の寿命の可能性がありま す。
ライトの光が暗くなる場合	バッテリー残量が少なくなってい ませんか？	日陰にならない場所に設置し、 晴天の日に十分な充電を行っ てください。
	充電電池の寿命ではありません か？	十分な充電をした後でも、点灯 しない場合があります。内蔵充 電池の寿命の可能性がありま す。

使用上のご注意	ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
● 商品の組立、必ず取扱説明書に従って行ってください。 ● 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。 ● ライトを設置する際、本体を上から押さえないでください。 ● 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。 ● 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。 ● 水中での使用は絶対にしないでください。 ● 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。 ● 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。 ● 隙間に手や指を入れないでください。	
● 組立の際には、手や指を挟まないように注意してください。 ● 光源を長時間直視しないでください。 ● 長時間使用しない場合は、定期的に充電を行ってください。 ● 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 ● 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。 ● ご不要になった商品は、地域の条例などに従って正しく処分してください。 ● 商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。	