

地球に優しく・明るい未来

LED電池交換式ソーラーライト

(商品番号TYH-1A)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2
TEL:072-431-2218 072-468-8088
FAX:072-431-2219
E-mail:home@goodgoods.co.jp

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に安全上のご注意事項を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ずソーラーパネルを直射日光に当たて、十分な充電を行った上でご使用ください。
- ソーラーパネルを朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

■仕様


品名	ソーラーライト 電池切替式
品番	TYH-1A
JANコード	TYH-1A-ZB 昼光色:4571461861883 TYH-1A-DQ 電球色:4571461861890
LEDパワー	10W
全光束	1100lm
光源数	LEDチップ*24粒
発光色	昼光色(6000K) 電球色(3500K)
照射角度	120°
点灯方式	光センサー+スイッチ
点灯時間	14時間以上
充電時間	約8時間
使用電池	グッド・グッズ専用充電池LDC-361A*3本 (3.7V 3600mAh)
防水等級	ライト:IP66 ソーラーパネル:IP65
サイズ	ライト:120*95*22mm パネル:175*225mm
杭の長さ	ライト用杭:約205mm ソーラーパネル用杭:約270mm
重さ	ライト:約0.3kg パネル:約1kg
主な材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、5m延長コード、充電池LDC-361A*3本、杭*2本、ネジ*1パック、取扱説明書、保証書

※商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※市販の18650型リチウムイオンバッテリーにも対応できます。


取扱説明書

ページ②

■各部名称




■サイズ図面



ページ③


■ネジ組立図



■セット内容

■電池の入れ方

- ①電源スイッチをOFFに入れているか確認。
 - ②電池パックスのカバーを外す。
 - ③電池の極性(+)、(-)を間違えないように入れる。
 - ④電池カバーを固定する。
- ※新旧・異種電池を混用しないでください。




■点灯点検

ご使用前に、必ず下記の事項をご確認の上、安全にご使用ください。
※光感知センサーはソーラーパネルに内蔵されます。


ページ④

- ①ライトをソーラーパネルに接続します。
- ②パネルを地面に伏せたり、布で覆うなどして光を感知しないようにしてください。
- ③スイッチをONにして、点灯できるかご確認ください。




■使用方法

- ①地中杭を地面に設置します。
 - ②付属のネジでライトと地中杭を接続します。
- ソーラーパネルと地中杭を接続します。
※ライトとソーラーパネルの上から、強い力を加えないでください。
ライト・ソーラーパネルが破損する恐れがあります。



■設置場所

- ・直射日光の当たる南向き
- ・地平線の上方向約20~45°
- ・日照時間の長い場所
- ・木やビルなど、太陽光を妨げるものが無い場所
- ・太陽光に対して正面になるようソーラーパネルの角度を調節
- ・雨などによる浸水や積雪や霜などのない場所
- ・湿気の少ない場所
- ・ソーラーパネルに光感知センサーと電池ボックスが搭載されています。製品内部に水が入らないように注意してください。



ページ⑤

■故障かな？！

症状	原因	対策
ライトが点灯しない	スイッチが「OFF」になってしまいませんか	・電源スイッチを「ON」の状態にしてください。
	電池は正しく入っていますか	電池の向きが正しく入っているか確認してください。
	ケーブルが接続不良か	ケーブルを外して接続し直してください。
	バッテリー(充電池の電力不足)	・ソーラーパネルに十分に日光を当てて充電してください。 ・ソーラーパネルの汚れを確認してください。
	十分な充電ができていますか	・ソーラーパネルに十分に日光を当てて充電してください。 季節や時間により調節が必要です。 ・完全放電状態の可能性があります。 通常より長く充電してください。
	ケーブルの劣化や破損がありませんか	・劣化や破損が見られる場合は、使用を中止して、ケーブルの破損状況を当社へご連絡ください。
	設置場所付近は明るくありませんか	近くに外灯や車のライトなど、明るい照明がない場所に設置場所を変更してください。
昼でも点灯する	周囲の温度 -7°C 以下でしょうか	・本製品の正常作動温度は約-7°C~60°Cです。低温下や高温下ではバッテリーを保護するためにライトの動作が変化することがあります。-7°C以下の極端な低温下でライトを使うと、一時的にバッテリーの消耗が早くなったりライトの電源が切れたりすることがあります。より温度の高い場所にライトを戻すと、バッテリーの駆動時間も通常の状態に戻ります。
	センサーが光を感知していない	・パネルを太陽光に当たる場所に設置してください。
	バッテリーの電力不足	・パネルに十分な日光を当て、長時間充電してください。(電源は OFFにしてください。)
点滅する	使用環境に影響される	・近くに光源(電池や外灯など)がある場合は点灯できません。 ・大理石や鏡面パネルなど光を反射しやすい床や壁などがある環境では、本体自身の光を感じて消灯・点灯を繰り返し「点滅」状態となります。
	パッテリーの寿命	・パッテリーの寿命は、平均約 1000 回の充電を想定していますが、完全放電(電量の使い切った)になった場合、パッテリーの劣化は急激に進行し、使用できない場合があります。
点灯時間が短い	パッテリーの電力不足	・点灯時間や充電効率には個体差があります。その点をご了承の上、十分に充電してください。
	パッテリーの寿命	・パッテリー寿命は、平均約 1000 回の充電を想定していますが、完全放電(電量の使い切った)になった場合、パッテリーの劣化は急激に進行し、使用できない場合があります。 ※電池は使用していない状態でも放電しています。 ・使用回数や、時間経過により電池の容量は少しづつ低下します。そのため、満充電状態での点灯時間の大半は電池寿命とお考え下さい。

ページ⑥

安全上のご注意 必ずお守りください

- ライトについて
・商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯・消灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
・ソーラーライトの点灯時間は、お使いいただく地域、設置場所、季節や天候の日照条件などに左右されます。日照時間の少ない地域や場所、冬季、日中が曇りや雨、雪でソーラーパネルへの太陽光の照射時間が少ない場合、ライトの点灯に必要な電力が充電できず、点灯時間が短くなる、または点灯しないことがあります。
・LEDライトの光を、直視しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
異常作動・発熱・発火・感電など、事故の原因となります。
・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
・本製品は、大切に取り扱ってください。
落とす、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて拭き取ってください。
- ソーラーパネルについて
・必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。設置場所は、南向きが最適です。
・朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。
・夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないで下さい。点灯しない場合があります。
・設置は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
・水没する可能性のある場所では使用しないでください。
・傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
・風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・乾電池や他の種類の充電池を使用しないで下さい。
・定期的に水で濡らされた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないで下さい。)ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、十分な充電ができなくなります。
・水の中につけ洗うことは絶対にしないで下さい。
・特に、冬季は日照時間が少ないため、雪やホコリがソーラーパネルに着いたままにならないよう、こまめな手入れをおすすめします。
- バッテリーについて
・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
頻繁な過放電を繰り返さないようご注意ください。
・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。長期不使用の場合、一ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
・充電中や使用中は、バッテリーが温くなることがあります、異常ではありません。
・低温または高温の場所で充電する時や充電できなかったり、満充電できなかったりすることがあります。
・付属のソーラーパネルと指定の充電アダプター以外では、充電しないで下さい。
充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
・一ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。バッテリーの劣化に繋がります。
・リチウムイオンバッテリーは、高温多湿の場所を避けて保管してください。